

Guia Ràpida: Ús del Commutador de Projecció Abtus

Aquesta guia explica el funcionament del dispositiu Abtus per controlar la projecció a les aules.



CONFIGURACIÓ I ÚS DEL SISTEMA

Encesa i selecció de font



Premeu **ON** i trieu **HDMI-1** (PC aula), **HDMI-2** o **HDMI-3** (Portàtils).




Control d'àudio i imatge



Ajusteu el volum amb la roda **MAIN** i useu **BLANK** per ocultar la imatge temporalment.

Guia de Cablejat



Entrades no habilitades




No utilitzeu els botons **VGA**, **Wireless**, la roda **MIC** ni les entrades **USB** laterals.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I TANCAMENT



Si la imatge no apareix

Verifiqueu que **BLANK** estigui actiu i premeu **Win+P** al PC per seleccionar 'Duplicat'.



Apagat obligatori al finalitzar

Cal apagar sempre el projector prement el botó **OFF** de la botonera abans de marxar.

Suport Tècnic TIC

Si després de les comprovacions el projector no funciona, **contacteu amb el suport informàtic**.



Serveis informàtics Campus Terrassa

